

FLIWAS Anleitung

Komponente aus dem Cockpit entfernen

Die Berechtigung um nicht aktuelle oder veraltete Elemente zu entfernen besitzen nur Benutzer*innen, die der Berechtigungsstufe "Lokale Admins" angehören.

1. Klicken Sie auf die markierte Funktion um die "Bearbeitungsleiste" einzublenden:

≡	0_FLIWAS Mustermandant MONITORING / Keine Lagemeldungen!
1	Webcam-Kachel
2	
3	
4	
5	Contraction of the second s
6	and the second
7	
8	and present transmission ab 20. disp, 2004 e6.42 HESE
9	

2. Die Bearbeitungsleiste öffnet sich:

≡	🗌 + — 🖍 Cockpit		© ø + O	•
1		DRING	Keine Lagemeldungen!	+
2		Webcam-Kachel		
3		> > 3 500		

3. Klicken Sie nun auf **das Auge**, um die Kontrollelemente einzublenden:



4. Die Kontrollelemente der einzelnen Komponenten öffnen sich:





5. Klicken Sie auf die **3 Punkte** und dann auf **Entfernen**, um die Komponente zu entfernen:

6. Klicken Sie wieder auf **das Auge**, um das Kontrollelemente auszublenden und danach auf folgendes Symbol oben rechts in der blauen Menüleiste:



7. Das inaktuelle Element ist gelöscht und der Bearbeitungsmodus Ihres Cockpits deaktiviert. Sie können FLIWAS nun wie gewohnt nutzen.